



© Copyright 2018 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.



PHANTOM-S Gamepad to Keyboard Emulator Quick Start Guide

PHANTOM-S Gamepad to Keyboard Emulator Quick Start Guide

System Requirements

- Hardware**
- PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360 game console
 - PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360 wired controller*
 - PC with USB 2.0 port (Optional)
 - USB Keyboard and USB Mouse**
- Software Setting**
- Windows XP, Vista, 7, 8, 10 or above
 - Additional USB cable is required
- **Compatible with select wireless keyboard/ mouse devices

Hardware Review

1. Gamepad USB port
2. Keyboard USB port
3. Mouse USB port
4. Turbo/ Keyboard Mode LED Indicator
 - a. Lights solid ORANGE to show Turbo Mode is ON
 - b. Flashing ORANGE to show Keyboard Mode is ON
5. Setting LED Indicator
 - a. Lights solid BLUE when PC USB port is connected to a computer
 - b. Flashing (Fast) BLUE when uploading a profile from a computer to the PHANTOM-S.
 - c. Flashing (Slow) BLUE when Direct Mapping mode is ON
6. Power LED indicator
7. Reset button
8. Game Console USB connection port
9. PC USB connection port

Package Contents

- 1 PHANTOM-S
- 2 USB A to Mini USB B cables
- 1 Settings Cable
- 1 User Instructions

Hardware Setup



Additional Operation

- For video installation tutorials, please visit: www.aten.com/phantoms/
-

Hardware Setup



Additional Operation



Support and Documentation Notice

All information, documentation, firmware, software utilities, and specifications contained in this package are subject to change without prior notification by the manufacturer.
 To reduce the environmental impact of our products, ATEN documentation and software can be found online at <http://www.aten.com/download/>

Technical Support
www.aten.com/support

Scan for more information

EMC Information

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION INTERFERENCE STATEMENT:
 This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. Any changes or modifications made to this equipment may void the user's authority to operate this equipment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna;
 - Increase the separation between the equipment and receiver;
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected;
 - Consult the dealer/an experienced radio/television technician for help.
Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

이 기기는 가정용(급) 전자파적합기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Configuration système

- Matériel**
- Console de jeu PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360
 - Manette filaire PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360
 - Ordinateur équipé d'un port USB 2.0 (facultatif)
 - Clavier USB et souris USB**
- Configuration logicielle**
- Windows XP, Vista, 7, 8, 10 ou versions ultérieures
 - Un câble USB supplémentaire est nécessaire
- **Compatible avec certains claviers/souris sans fil

Description de l'appareil

1. Port USB pour manette de jeu
2. Port USB pour clavier
3. Port USB pour souris
4. Indicateur LED de mode turbo/clavier
 - a. ORANGE fixe pour indiquer que le mode turbo est activé
 - b. ORANGE clignotant pour indiquer que le mode clavier est activé
5. Indicateur LED de configuration
 - a. BLEU fixe lorsque le port USB pour PC est connecté à un ordinateur
 - b. BLEU clignotant (rapide) lors du transfert d'un profil d'un ordinateur vers le système PHANTOM-S.
 - c. BLEU clignotant (lent) lorsque le mode mappage direct est activé
6. Indicateur LED d'alimentation
7. Bouton de réinitialisation
8. Port de connexion USB pour console de jeu
9. Port de connexion USB pour ordinateur
10. Port d'alimentation (facultatif)

Configuration système

- Matériel**
- Console de jeu PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360
 - Manette filaire PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360
 - Ordinateur équipé d'un port USB 2.0 (facultatif)
 - Clavier USB et souris USB**
- Configuration logicielle**
- Windows XP, Vista, 7, 8, 10 ou versions ultérieures
 - Un câble USB supplémentaire est nécessaire
- **Compatible avec certains claviers/souris sans fil

Description de l'appareil

1. Port USB pour manette de jeu
2. Port USB pour clavier
3. Port USB pour souris
4. Indicateur LED de mode turbo/clavier
 - a. ORANGE fixe pour indiquer que le mode turbo est activé
 - b. ORANGE clignotant pour indiquer que le mode clavier est activé
5. Indicateur LED de configuration
 - a. BLEU fixe lorsque le port USB pour PC est connecté à un ordinateur
 - b. BLEU clignotant (rapide) lors du transfert d'un profil d'un ordinateur vers le système PHANTOM-S.
 - c. BLEU clignotant (lent) lorsque le mode mappage direct est activé
6. Indicateur LED d'alimentation
7. Bouton de réinitialisation
8. Port de connexion USB pour console de jeu
9. Port de connexion USB pour ordinateur
10. Port d'alimentation (facultatif)

Opérations supplémentaires

- Mode de mappage direct des boutons**
- La fonction de mappage direct des boutons vous permet de modifier le mappage des boutons du clavier et d'ajuster les mouvements de la souris sans devoir connecter l'émulateur PHANTOM-S à votre ordinateur. Le mappage direct des boutons nécessite que votre manette filaire PS4 / PS3 / XBOX soit connectée à l'émulateur PHANTOM-S pour permettre la configuration de base.
- Activation du mode de mappage direct :**
1. Connectez votre manette filaire à l'aide de votre câble USB au port manette de jeu de l'émulateur PHANTOM-S.
 2. Appuyez simultanément sur les boutons Select + Start (PS3) / Share+Options (PS4) ou Back + Start (Xbox) pendant que vous voyez un petit mouvement vers la droite sur l'écran. Puis appuyez à nouveau sur le bouton Δ ou 'Y' pour enregistrer.
- Pour ajuster la sensibilité des fonctions viser/regarder : Appuyez sur les flèches HAUT et BAS du pavé directionnel pour augmenter ou diminuer la sensibilité de la souris pour les fonctions viser/regarder.
- Pour ajuster la zone morte de la souris :**
- a. Appuyez sur le bouton PS4 / PS3 Δ ou Xbox 'Y' pour le réglage haut/bas.
 - b. Appuyez sur le bouton PS4 / PS3 \square ou Xbox 'B' pour augmenter la valeur jusqu'à ce que vous voyiez un petit mouvement vers la droite sur l'écran. Puis appuyez à nouveau sur le bouton Δ ou 'Y' pour enregistrer.
 - c. Appuyez sur le bouton PS4 / PS3 \square ou Xbox 'X' pour le réglage droite/gauche.
 - d. Appuyez sur le bouton PS4 / PS3 \square ou Xbox 'B' pour augmenter la valeur jusqu'à ce que vous voyiez un petit mouvement vers la gauche sur l'écran. Puis appuyez à nouveau sur le bouton \square ou 'X' pour enregistrer.
 - e. Appuyez sur les boutons PS4 / PS3 \square + Δ ou Xbox 'X' + 'Y' pour le réglage en diagonale.
 - f. Appuyez sur le bouton PS4 / PS3 'O' ou Xbox 'B' pour augmenter la valeur jusqu'à ce

Opérations supplémentaires

- Mode de mappage direct des boutons**
- La fonction de mappage direct des boutons vous permet de modifier le mappage des boutons du clavier et d'ajuster les mouvements de la souris sans devoir connecter l'émulateur PHANTOM-S à votre ordinateur. Le mappage direct des boutons nécessite que votre manette filaire PS4 / PS3 / XBOX soit connectée à l'émulateur PHANTOM-S pour permettre la configuration de base.
- Activation du mode de mappage direct :**
1. Connectez votre manette filaire à l'aide de votre câble USB au port manette de jeu de l'émulateur PHANTOM-S.
 2. Appuyez simultanément sur les boutons Select + Start (PS3) / Share+Options (PS4) ou Back + Start (Xbox) pendant que vous voyez un petit mouvement vers la droite sur l'écran. Puis appuyez à nouveau sur le bouton Δ ou 'Y' pour enregistrer.
- Pour ajuster la sensibilité des fonctions viser/regarder : Appuyez sur les flèches HAUT et BAS du pavé directionnel pour augmenter ou diminuer la sensibilité de la souris pour les fonctions viser/regarder.
- Pour ajuster la zone morte de la souris :**
- a. Appuyez sur le bouton PS4 / PS3 Δ ou Xbox 'Y' pour le réglage haut/bas.
 - b. Appuyez sur le bouton PS4 / PS3 \square ou Xbox 'B' pour augmenter la valeur jusqu'à ce que vous voyiez un petit mouvement vers la droite sur l'écran. Puis appuyez à nouveau sur le bouton Δ ou 'Y' pour enregistrer.
 - c. Appuyez sur le bouton PS4 / PS3 \square ou Xbox 'X' pour le réglage droite/gauche.
 - d. Appuyez sur le bouton PS4 / PS3 \square ou Xbox 'B' pour augmenter la valeur jusqu'à ce que vous voyiez un petit mouvement vers la gauche sur l'écran. Puis appuyez à nouveau sur le bouton \square ou 'X' pour enregistrer.
 - e. Appuyez sur les boutons PS4 / PS3 \square + Δ ou Xbox 'X' + 'Y' pour le réglage en diagonale.
 - f. Appuyez sur le bouton PS4 / PS3 'O' ou Xbox 'B' pour augmenter la valeur jusqu'à ce

PHANTOM-S – Gamepad-zu-Tastatur-Emulator – Kurzanleitung

Systemvoraussetzungen

- Hardware**
- PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360-Gameconsole
 - Verkabelter PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360-Gamecontroller*
 - PC mit USB 2.0-Port (optional)
 - USB-Tastatur und USB-Maus**
- Software**
- Windows XP, Vista, 7, 8, 10 oder höher
 - USB-Anschluss für PC
- ** kompatibel zu bestimmten Funktastaturen bzw. -mäusen

Hardwareübersicht

1. USB-Gamepaddanschluss
2. USB-Tastaturanschluss
3. USB-Mausanschluss
4. LED-Anzeige für Turbo-/Tastaturmodus
 - a. Leuchtet ORANGE bei eingeschaltetem Turbo-Modus
 - b. Blinkt ORANGE bei eingeschaltetem Tastaturmodus
5. LED-Konfigurationsanzeige
 - a. Leuchtet BLAU, wenn der USB-Anschluss für PC mit einem Computer verbunden ist.
 - b. Blinkt (schnell) BLAU, wenn ein Profil vom Computer auf den PHANTOM-S hochgeladen wird.
 - c. Blinkt (langsam) BLAU, wenn der Direct-Mapping-Betrieb eingeschaltet ist.
6. LED-Betriebsanzeige
7. Reset-Taste
8. USB-Anschluss für Gameconsole
9. USB-Anschluss für PC
10. Anschluss für Stromversorgung (optional)

PHANTOM-S – Gamepad-zu-Tastatur-Emulator – Kurzanleitung

Systemvoraussetzungen

- Hardware**
- PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360-Gameconsole
 - Verkabelter PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360-Gamecontroller*
 - PC mit USB 2.0-Port (optional)
 - USB-Tastatur und USB-Maus**
- Software**
- Windows XP, Vista, 7, 8, 10 oder höher
 - USB-Anschluss für PC
- ** kompatibel zu bestimmten Funktastaturen bzw. -mäusen

Hardwareübersicht

1. Verbinden Sie Ihren verkabelten PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360-Gamecontroller mit dem Gamepaddanschluss.
 2. Verbinden Sie Ihre USB-Tastatur mit dem Tastaturanschluss.*
 3. Verbinden Sie Ihre USB-Maus mit dem Mausanschluss.
 4. Verbinden Sie mit dem mitgelieferten USB-Kabel den Mini-USB-Stecker mit dem Gameport auf der Rückseite des PHANTOM-S und den USB-Stecker des Typs A mit dem USB-Port 1 auf der Vorderseite der Konsole.
 5. Schalten Sie die Konsole zur Aktivierung des PHANTOM-S lokal ein (nicht über einen Controller).
- Tastatur-/Gamepadmodus**
 Drücken Sie die Hotkey-Taste [F9], um zwischen Tastaturmodus und Gamepadmodus umzuschalten:
 Ein Tonsignal – Tastaturmodus eingeschaltet
 Doppeltes Tonsignal – Gamepadmodus eingeschaltet
- Im Tastaturmodus stehen die normalen Schreibfunktionen der Tastatur zur Bedienung des PS/XBOX-Systemstems, zum Chatten während des Spielverlaufs oder für die Internetfunktionen der Gameconsole zur Verfügung.
- Im Gamepadmodus wird über die Tastatur ein Gamecontroller emuliert, und es stehen die Spielsteuerungsfunktionen per Tastatur/Maus zur Verfügung. Voreingestellt ist der Gamepadmodus.

PHANTOM-S – Gamepad-zu-Tastatur-Emulator – Kurzanleitung

Systemvoraussetzungen

- Hardware**
- PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360-Gameconsole
 - Verkabelter PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360-Gamecontroller*
 - PC mit USB 2.0-Port (optional)
 - USB-Tastatur und USB-Maus**
- Software**
- Windows XP, Vista, 7, 8, 10 oder höher
 - USB-Anschluss für PC
- ** kompatibel zu bestimmten Funktastaturen bzw. -mäusen

Hardwareübersicht

1. Verbinden Sie Ihren verkabelten PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360-Gamecontroller mit dem Gamepaddanschluss.
 2. Verbinden Sie Ihre USB-Tastatur mit dem Tastaturanschluss.*
 3. Verbinden Sie Ihre USB-Maus mit dem Mausanschluss.
 4. Verbinden Sie mit dem mitgelieferten USB-Kabel den Mini-USB-Stecker mit dem Gameport auf der Rückseite des PHANTOM-S und den USB-Stecker des Typs A mit dem USB-Port 1 auf der Vorderseite der Konsole.
 5. Schalten Sie die Konsole zur Aktivierung des PHANTOM-S lokal ein (nicht über einen Controller).
- Tastatur-/Gamepadmodus**
 Drücken Sie die Hotkey-Taste [F9], um zwischen Tastaturmodus und Gamepadmodus umzuschalten:
 Ein Tonsignal – Tastaturmodus eingeschaltet
 Doppeltes Tonsignal – Gamepadmodus eingeschaltet
- Im Tastaturmodus stehen die normalen Schreibfunktionen der Tastatur zur Bedienung des PS/XBOX-Systemstems, zum Chatten während des Spielverlaufs oder für die Internetfunktionen der Gameconsole zur Verfügung.
- Im Gamepadmodus wird über die Tastatur ein Gamecontroller emuliert, und es stehen die Spielsteuerungsfunktionen per Tastatur/Maus zur Verfügung. Voreingestellt ist der Gamepadmodus.

PHANTOM-S – Gamepad-zu-Tastatur-Emulator – Kurzanleitung

Systemvoraussetzungen

- Hardware**
- PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360-Gameconsole
 - Verkabelter PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360-Gamecontroller*
 - PC mit USB 2.0-Port (optional)
 - USB-Tastatur und USB-Maus**
- Software**
- Windows XP, Vista, 7, 8, 10 oder höher
 - USB-Anschluss für PC
- ** kompatibel zu bestimmten Funktastaturen bzw. -mäusen

Hardwareübersicht

1. Verbinden Sie Ihren verkabelten PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360-Gamecontroller mit dem Gamepaddanschluss.
 2. Verbinden Sie Ihre USB-Tastatur mit dem Tastaturanschluss.*
 3. Verbinden Sie Ihre USB-Maus mit dem Mausanschluss.
 4. Verbinden Sie mit dem mitgelieferten USB-Kabel den Mini-USB-Stecker mit dem Gameport auf der Rückseite des PHANTOM-S und den USB-Stecker des Typs A mit dem USB-Port 1 auf der Vorderseite der Konsole.
 5. Schalten Sie die Konsole zur Aktivierung des PHANTOM-S lokal ein (nicht über einen Controller).
- Tastatur-/Gamepadmodus**
 Drücken Sie die Hotkey-Taste [F9], um zwischen Tastaturmodus und Gamepadmodus umzuschalten:
 Ein Tonsignal – Tastaturmodus eingeschaltet
 Doppeltes Tonsignal – Gamepadmodus eingeschaltet
- Im Tastaturmodus stehen die normalen Schreibfunktionen der Tastatur zur Bedienung des PS/XBOX-Systemstems, zum Chatten während des Spielverlaufs oder für die Internetfunktionen der Gameconsole zur Verfügung.
- Im Gamepadmodus wird über die Tastatur ein Gamecontroller emuliert, und es stehen die Spielsteuerungsfunktionen per Tastatur/Maus zur Verfügung. Voreingestellt ist der Gamepadmodus.

Emulador de controlador de juegos a teclado PHANTOM-S - Guia de inicio rápido

Requisitos del sistema

- Hardware**
- Consola de juegos PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360
 - Controladora cableada PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360*
 - PC con puerto USB 2.0 (opcional)
 - Teclado USB y mouse USB**
- Software**
- Windows XP, Vista, 7, 8, 10 o superior
 - se requiere un cable USB adicional
- ** compatible con algunos modelos de teclados/mouse inalámbricos

Presentación del hardware

1. Puerto USB para gamepad
2. Puerto USB para teclado
3. Puerto USB para mouse
4. Indicador LED de modos Turbo/Teclado
 - a. Permanece iluminado de NARANJA cuando el modo Turbo está ACTIVADO.
 - b. Parpadea NARANJA cuando el modo Teclado está ACTIVADO.
5. Indicador LED de configuración
 - a. Permanece iluminado de AZUL cuando el puerto USB para PC está conectado a una computadora.
 - b. Parpadea (rápido) AZUL cuando se transfiere un perfil de la computadora al PHANTOM-S.
 - c. Parpadea (lento) AZUL cuando el modo de mapeado directo está ACTIVADO.
6. Indicador LED de alimentación
7. Tecla de reseteo
8. Puerto USB para consola de juegos
9. Puerto USB para PC

Emulador de controlador de juegos a teclado PHANTOM-S - Guia de inicio rápido

Requisitos del sistema

- Hardware**
- Consola de juegos PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360
 - Controladora cableada PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360*
 - PC con puerto USB 2.0 (opcional)
 - Teclado USB y mouse USB**
- Software**
- Windows XP, Vista, 7, 8, 10 o superior
 - se requiere un cable USB adicional
- ** compatible con algunos modelos de teclados/mouse inalámbricos

Presentación del hardware

1. Puerto USB para gamepad
2. Puerto USB para teclado
3. Puerto USB para mouse
4. Indicador LED de modos Turbo/Teclado
 - a. Permanece iluminado de NARANJA cuando el modo Turbo está ACTIVADO.
 - b. Parpadea NARANJA cuando el modo Teclado está ACTIVADO.
5. Indicador LED de configuración
 - a. Permanece iluminado de AZUL cuando el puerto USB para PC está conectado a una computadora.
 - b. Parpadea (rápido) AZUL cuando se transfiere un perfil de la computadora al PHANTOM-S.
 - c. Parpadea (lento) AZUL cuando el modo de mapeado directo está ACTIVADO.
6. Indicador LED de alimentación
7. Tecla de reseteo
8. Puerto USB para consola de juegos
9. Puerto USB para PC

Emulador de controlador de juegos a teclado PHANTOM-S - Guia de inicio rápido

Requisitos del sistema

- Hardware**
- Consola de juegos PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360
 - Controladora cableada PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360*
 - PC con puerto USB 2.0 (opcional)
 - Teclado USB y mouse USB**
- Software**
- Windows XP, Vista, 7, 8, 10 o superior
 - se requiere un cable USB adicional
- ** compatible con algunos modelos de teclados/mouse inalámbricos

Presentación del hardware

1. Puerto USB para gamepad
2. Puerto USB para teclado
3. Puerto USB para mouse
4. Indicador LED de modos Turbo/Teclado
 - a. Permanece iluminado de NARANJA cuando el modo Turbo está ACTIVADO.
 - b. Parpadea NARANJA cuando el modo Teclado está ACTIVADO.
5. Indicador LED de configuración
 - a. Permanece iluminado de AZUL cuando el puerto USB para PC está conectado a una computadora.
 - b. Parpadea (rápido) AZUL cuando se transfiere un perfil de la computadora al PHANTOM-S.
 - c. Parpadea (lento) AZUL cuando el modo de mapeado directo está ACTIVADO.
6. Indicador LED de alimentación
7. Tecla de reseteo
8. Puerto USB para consola de juegos
9. Puerto USB para PC

Emulador de controlador de juegos a teclado PHANTOM-S - Guia de inicio rápido

Requisitos del sistema

- Hardware**
- Consola de juegos PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360
 - Controladora cableada PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360*
 - PC con puerto USB 2.0 (opcional)
 - Teclado USB y mouse USB**
- Software**
- Windows XP, Vista, 7, 8, 10 o superior
 - se requiere un cable USB adicional
- ** compatible con algunos modelos de teclados/mouse inalámbricos

Presentación del hardware

1. Puerto USB para gamepad
2. Puerto USB para teclado
3. Puerto USB para mouse
4. Indicador LED de modos Turbo/Teclado
 - a. Permanece iluminado de NARANJA cuando el modo Turbo está ACTIVADO.
 - b. Parpadea NARANJA cuando el modo Teclado está ACTIVADO.
5. Indicador LED de configuración
 - a. Permanece iluminado de AZUL cuando el puerto USB para PC está conectado a una computadora.
 - b. Parpadea (rápido) AZUL cuando se transfiere un perfil de la computadora al PHANTOM-S.
 - c. Parpadea (lento) AZUL cuando el modo de mapeado directo está ACTIVADO.
6. Indicador LED de alimentación
7. Tecla de reseteo
8. Puerto USB para consola de juegos
9. Puerto USB para PC

Guida rapida Emulatore Gamepad a Tastiera PHANTOM-S

Requisiti di sistema

- Hardware**
- Consola di gioco PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360
 - Controller con cavo PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360
 - PC con porta USB 2.0 (opzionale)
 - Tastiera e mouse USB**
- Impostazione software**
- Windows XP, Vista, 7, 8, 10 o superiore
 - È necessario un ulteriore cavo USB
- **Compatible con determinate tastiere e mouse wireless

Hardware

1. Porta USB gamepad
2. Porta USB della tastiera
3. Porta USB del mouse
4. Indicatore LED modalità turbo/tastiera
 - a. Si illumina fisso in ARANCIONE a indicare che la modalità turbo è ATTIVA
 - b. Lampeggia in ARANCIONE a indicare che la modalità tastiera è ATTIVA
5. Indicatore LED impostazione
 - a. Si illumina fisso in BLU quando alla porta USB PC è collegato un computer
 - b. Lampeggia (rapidamente) in BLU quando viene caricato un profilo da un computer all'PHANTOM-S.
 - c. Lampeggia (lentamente) in BLU quando la modalità mappatura diretta è ATTIVA
6. LED di alimentazione
7. Pulsante Ripristino
8. Porta USB di collegamento alla console di gioco
9. Porta USB di collegamento al PC
10. Porta di alimentazione (opzionale).

Guida rapida Emulatore Gamepad a Tastiera PHANTOM-S

Requisiti di sistema

- Hardware**
- Consola di gioco PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360
 - Controller con cavo PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360
 - PC con porta USB 2.0 (opzionale)
 - Tastiera e mouse USB**
- Impostazione software**
- Windows XP, Vista, 7, 8, 10 o superiore
 - È necessario un ulteriore cavo USB
- **Compatible con determinate tastiere e mouse wireless

Hardware

1. Collegare il controller con cavo PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360 alla porta del gamepad.
 2. Collegare la tastiera USB alla porta della tastiera*.
 3. Collegare il mouse USB alla porta del mouse.
 4. Collegare il connettore mini USB alla porta giochi sul retro dell'PHANTOM-S mediante il cavo USB in dotazione, quindi collegare il connettore USB di tipo A alla porta USB n.1 sul lato anteriore della console.
 5. Per attivare PHANTOM-S, accendere la console localmente (non tramite telecomando).
- Modalità tastiera/gamepad**
 Premere il tasto di scelta rapida [F9] per passare dalla modalità tastiera a quella gamepad e viceversa.
 Bip singolo: modalità tastiera attiva
 Bip doppio: modalità gamepad attiva
- La modalità tastiera attiva la normale funzione di digitazione della tastiera per operare manualmente nel sistema PS/XBOX, chattare durante il gioco o utilizzare le funzioni di Internet della console.
- La modalità gamepad imposta la tastiera in modalità controller con piene funzioni di gioco via mouse e tastiera. La modalità gamepad è anche quella predefinita.
- Durante il gioco è necessario essere in modalità gamepad.

Guida rapida Emulatore Gamepad a Tastiera PHANTOM-S

Requisiti di sistema

- Hardware**
- Consola di gioco PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360
 - Controller con cavo PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360
 - PC con porta USB 2.0 (opzionale)
 - Tastiera e mouse USB**
- Impostazione software**
- Windows XP, Vista, 7, 8, 10 o superiore
 - È necessario un ulteriore cavo USB
- **Compatible con determinate tastiere e mouse wireless

Hardware

1. Collegare il controller con cavo PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360 alla porta del gamepad.
 2. Collegare la tastiera USB alla porta della tastiera*.
 3. Collegare il mouse USB alla porta del mouse.
 4. Collegare il connettore mini USB alla porta giochi sul retro dell'PHANTOM-S mediante il cavo USB in dotazione, quindi collegare il connettore USB di tipo A alla porta USB n.1 sul lato anteriore della console.
 5. Per attivare PHANTOM-S, accendere la console localmente (non tramite telecomando).
- Modalità tastiera/gamepad**
 Premere il tasto di scelta rapida [F9] per passare dalla modalità tastiera a quella gamepad e viceversa.<

PHANTOM-S Краткое руководство пользователя эмулятора геймпада

Системные требования

- Игровая консоль PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360
- Продвоной контроллер PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360*
- ПК с портом USB 2.0 (дополнительно)
- Клавиатура и мышь USB**

Программное обеспечение

- Windows XP, Vista, 7, 8, 10 и последующих версий
- Требуется дополнительный кабель USB
- **Совместимость с некоторыми беспроводными клавиатурами/мышами

Обзор оборудования

- Порт USB для геймпада
- Порт USB для клавиатуры
- Порт USB для мыши
- Индикатор режима турбо/клавиатуры
 - Горит ОРАНЖЕВЫМ, если включен режим турбо
 - Мигает ОРАНЖЕВЫМ, если включен режим клавиатуры
- Индикатор настройки
 - Горит синим, если порт USB для ПК соединен с компьютером
 - Мигает (быстро) СИНИМ при передаче профиля с компьютера на PHANTOM-S.
- Мигает (медленно) СИНИМ, если включен режим прямого сопоставления
- Индикатор питания
- Кнопка сброса
- Порт USB для подключения игровой консоли
- Порт USB для подключения ПК
- Порт питания (дополнительно)

Примечание. PHANTOM-S может работать без дополнительного питания. Подключайте

Геймпад та эмулятор клавиатуры PHANTOM-S <p>Стильный посбник</p>
Системнй виомги <p>Обладания</p> <ul style="list-style-type: none">Игрова консоль PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360 Дротовий контролер PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360* ПК иа портом USB 2.0 (додатково) Клавиатура та миша USB**
Програмне забезпечення <ul style="list-style-type: none">Windows XP, Vista, 7, 8, 10 або вище *Потрібен додатковий кабель USB **Сумісність із декотрими бездротовими клавіатурами/мишами
Огляд обладнання <ol style="list-style-type: none">Порт USB для геймпада Порт USB для клавиатури Порт USB для мыши Индикатор режиму турбо/клавиатуры <ul style="list-style-type: none">Світлітьс ОРАНЖЕВИМ, якщо увімкнено режим турбо. Мімаєтс ОРАНЖЕВИМ, якщо увімкнено режим клавіатури. Индикатор налаштування <ul style="list-style-type: none">Горить СИНИМ, якщо порт USB для ПК з'єднано із комп'ютером. Блімаєт (швидко) СИНИМ під час передавання профілю з комп'ютера на PHANTOM-S. Блімаєт (повільно) СИНИМ, якщо увімкнено режим прямого співставлення. Индикатор живлення Кнопка скидання Порт USB для підключення ігрової консолі Порт USB для підключення ПК Порт живлення (додатково)

PHANTOM-S Guia de Consulta Rápida do Emulador de Comando de Jogos para Teclado

Requisitos do sistema

Hardware

- Consolle PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360
- Controlre com fio de PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360*
- PC com porta USB 2.0 (opcional)
- Teclado USB e mouse USB**

Configurações de software

- Windows XP, Vista, 7, 8, 10 ou mais recente
- *É necessário um cabo USB adicional
- **Compatível com alguns dispositivos de teclado/mouse sem fio selecionados

Revisão do hardware

- Porta para controle USB
- Porta USB de teclado
- Porta USB de mouse
- Indicador de LED do modo Turbo/Teclado
 - a. Acende em LARANIA para indicar que o modo Turbo está ATIVADO
 - b. Pisca em LARANIA para indicar que o modo Teclado está ATIVADO
- Indicador de LED de configuração
 - a. Acende em AZUL quando a porta de conexão USB para PC estiver conectada a um computador
 - b. Pisca (rapidamente) em AZUL ao transferir um perfil de um computador para o PHANTOM-S.
- Pisca (lentamente) em AZUL quando o modo de Mapeamento Direto estiver ATIVADO
- Indicador de LED de energia
- Botão de reinicialização

PHANTOM-S ゲーム機用ゲームコントローラーエミュレーター クイックスタートガイド

システム要件

ハードウェア

- PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360 ゲームコンソール
- PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360 有線コントローラー*
- USB2.0ポートを搭載したPC（オプション）
- USBキーボードおよびUSBマウス**

ソフトウェアの設定

- Windows XP、Vista、7、8、10以降
- 別途USBケーブルが必要です。
- **一部のワイヤレスキーボード / マウスデバイスに対応しています。

製品各部名称

- ゲームパッド用 USB ポート
- キーボード用 USB ポート
- マウス用 USB ポート
- ターボ / キーボードモード LED
 - a. ターボモードが ON の場合、オレンジ色に点灯します。
 - b. キーボードモードが ON の場合、オレンジ色に点滅します。
- 設定 LED
 - a. PC 用 USB ポートがコンピューターに接続している場合、ブルーに点灯します。
 - b. コンピューターから PHANTOM-S に設定値がアップロードされている場合、ブルーに（速く）点滅します。
 - c. PC から設定値がアップロードされている場合、ブルーに（ゆっくり）点滅します。
- 電源 LED
- リセットボタン
- ゲームコンソール用 USB 接続ポート
- PC 用 USB 接続ポート

PHANTOM-S 게임패드 키보드 에뮬레이터 간편 시작 가이드

시스템 요구사항

하드웨어

- PS4 / PS3 / XBOX 360/ XBOX 게임 콘솔 1대
- PS4 / PS3 / XBOX 360/ XBOX 유선 컨트롤러 * 1대
- USB2.0 포트 PC(선택사항)
- USB 키보드와 USB 마우스**

소프트웨어 설정

- Windows XP, Vista, 7, 8, 10 또는 그 이상
- * 추가 USB 케이블이 필요
- ** 무선 키보드 / 마우스 장치와 호환 선택

하드웨어 리뷰

- USB 포트 게임패드
- USB 포트 키보드
- USB 포트 마우스
- 터보 / 키보드 모드 LED 인디케이터
 - a. 오렌지 빛 점등 시, 터보 모드가 켜짐을 알림
 - b. 오렌지 빛 점멸 시, 키보드 모드가 켜짐을 알림
- LED 인디케이터 설정
 - a. PC에서 USB 포트 컴퓨터에 연결되면 파란 불이 들어올 때 (빠르게) 점멸
 - b. 컴퓨터에서 PHANTOM-S PHANTOM-S 블루 LED가 켜지면 파란 불이 들어올 때 (빠르게) 점멸
 - c. 다이렉트 연결 모드가 켜지면 파란색 (천천히) 점멸
- 리셋 버튼
- USB 연결 포트 게임 콘솔
- PC USB 연결 포트

PHANTOM-S FPS 游戏专用键鼠转换器快速安装卡

系统需求

PHANTOM-S FPS 游戏专用键鼠转换器快速安装卡

- 游戏主机 USB 连接端口
- 电脑 USB 连接端口
- 电源（选配）
- 注意：PHANTOM-S 不需额外电源即可运作。当使用高电力消耗的键盘* 时，例如具有 USB 外接盒、灯光效果或耳机连接端口等的特殊键盘，可通过此端口取得外部 5V USB DC 电源供应。
- 设定端口（选用）
- * 当使用具有需要额外电源供应配件的游戏键盘，PHANTOM-S 可能无法提供足够的电源。详细信息请参阅 http://www.aten.com/phantoms/

硬件安装

- 连接 PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360 有线摇杆至游戏摇杆连接端口。
- 连接 USB 键盘至键盘连接端口。
- 连接 USB 鼠标至鼠标连接端口。
- 使用 PHANTOM-S 提供的 USB 连接线，将 mini USB 接头接上 PHANTOM-S 上的游戏主机连接端口，并将 USB Type A 接头接上 PS4 / PS3 / XBOX 游戏主机的第一个 USB 连接端口。
- 由游戏主机上的电源键开机，以启动 PHANTOM-S（请勿通过游戏摇杆开机）。

文字输入 / 游戏游戏杆模式

请利用 [F9] 切换键盘或游戏杆模式：

- 按一下 = 键盘模式启动
- 哔哔 = 两声 = 游戏杆杆模式启动

文字输入模式会切换成键盘的打字功能，让您操作在支持文字输入的游戏进行中打字聊天或使用 PS4 / PS3 / XBOX 的上网功能

PHANTOM-S FPS 遊戲專用鍵鼠轉換器快速安裝卡

系統需求

- 遊戲主機 USB 連接埠
- 電腦 USB 連接埠
- 電源（選配）
- 注意：PHANTOM-S 不需額外電源即可運作。當使用高電力消費的鍵盤*，例如具有 USB 外接盒、燈光效果或耳機連接埠等的特殊鍵盤，可透過此埠取得外部 5V USB DC 電源供應。
- 設定埠（選用）
- * 當使用具有需要額外電源供應配件的電競鍵盤，PHANTOM-S 可能無法提供足夠的電源。詳細資訊請參閱 http://www.aten.com/phantoms/

硬體安裝

- 連接 PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360 有線搖桿至遊戲搖桿連接埠。
- 連接 USB 鍵盤至鍵盤連接埠。
- 連接 USB 滑鼠至滑鼠連接埠。
- 使用 PHANTOM-S 提供的 USB 連接線，將 mini USB 接頭接上 PHANTOM-S 上的遊戲主機連接埠，並將 USB Type A 接頭接上 PS4 / PS3 / XBOX 遊戲主機的第一個 USB 連接埠。
- 由遊戲主機上的電源鍵開機，以啟動 PHANTOM-S（請勿透過遊戲搖桿開機）。

文字輸入 / 遊戲搖桿模式

請利用 [F9] 切換鍵盤或遊戲搖桿模式：

- 按一下 = 鍵盤模式啟動
- 「哔哔」一聲 = 遊戲搖桿模式啟動

文字輸入模式會切換成鍵盤的打字功能，讓您在支援文字輸入的遊戲進行中打字聊天或使用 PS4 / PS3 / XBOX 的上網功能

PHANTOM-S FPS 遊戲專用鍵鼠轉換器快速安裝卡

系統需求

- 遊戲主機 USB 連接埠
- 電腦 USB 連接埠
- 電源（選配）
- 注意：PHANTOM-S 不需額外電源即可運作。當使用高電力消費的鍵盤*，例如具有 USB 外接盒、燈光效果或耳機連接埠等的特殊鍵盤，可透過此埠取得外部 5V USB DC 電源供應。
- 設定埠（選用）
- * 當使用具有需要額外電源供應配件的電競鍵盤，PHANTOM-S 可能無法提供足夠的電源。詳細資訊請參閱 http://www.aten.com/phantoms/

硬體檢視

- 遊戲搖桿 USB 連接埠
- 鍵盤 USB 連接埠
- 滑鼠 USB 連接埠
- 速射 / 文字輸入 模式 LED 指示燈
 - a. 橘燈亮起代表 速射 模式啟動
 - b. 橘燈閃爍代表 文字輸入 模式啟動
- 設定 LED 指示燈
 - a. 橘燈亮起代表電腦 USB 連接埠已連接至電腦
 - b. 藍燈快速閃爍代表 PHANTOM-S 正在上傳遊戲設定檔至電腦
 - c. 藍燈慢速閃爍代表直接按鍵配對模式啟動
- 電源 LED 指示燈
- Reset 按鈕

k дополнительно источнику питания 5 В постоянного тока, если используется клавиатура с высоким потреблением тока, например оснащенная внешним концентратором USB, входом для наушников и т. д.

- Порт настройки (дополнительно).
 - Некоторые игровые клавиатуры могут быть оснащены принадлежностями, требующими дополнительного питания, которое не может быть обеспечено PHANTOM-S. Подробная информация приводится на веб-странице http://www.aten.com/phantoms/.

Настройка оборудования

- Подключите проводной контроллер PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360 к порту для геймпада.
- Подключите клавиатуру USB к порту для клавиатуры.*
- Подключите мышь USB к порту для мыши.**
- Используйте индикатор в комплекте кабель USB подключите разъем mini USB к порту игровой консоли на задней панели PHANTOM-S, а разъем USB тип А к порту USB 1 на лицевой панели консоли.
- Для активации PHANTOM-S включите питание консоли на ее панели (не используя контроллер).

Режим клавиатуры/геймпада

Используйте горячую клавишу [F9] для переключения между режимами клавиатуры и геймпада:

- Одиночный сигнал – режим клавиатуры включен
- Двойной сигнал – режим геймпада включен

Режим клавиатуры позволяет использовать функцию ввода клавиатуры для ручного управления системой PS/XBOX, обходя ограничение во время игры и работы в Интернете. Режим геймпада переводит клавиатуру в режим контроллера для полноценной игры при помощи клавиатуры/мыши. По умолчанию выбран режим геймпада. Во время игры должен быть включен режим геймпада.

* (a) Если используется комплект из беспроводной клавиатуры/мыши, включите

Примітка. PHANTOM-S не потребує додаткового живлення. Підключайте додаткове джерело живлення на 5 В постійного струму, якщо використовується клавиатура із високим споживанням струму, як-от із збудованим концентратором USB та портом для навушників тощо.*

- Порт налаштування (додатково).
 - Деякі ігрові клавиатури можуть бути обладнані аксесуарями, для роботи якого потрібне більше живлення, ніж надається PHANTOM-S. Докладна інформація наводиться на сторінці http://www.aten.com/phantoms/.

Налаштування обладнання

- Підключіть дровотвий контролер PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360 до порту для геймпада.
- Підключіть клавиатуру USB до порту клавиатуры.*
- Підключіть мишу USB до порту миши.**
- Користуйтеся кабелем USB і комплектом з'єднанть порт mini USB з портом для геймпада на задній панелі PHANTOM-S, а порт USB тип А з портом USB 1 на лицьовій панелі консолі.
- Щоб активувати PHANTOM-S, подайте живлення консолі локально (не через контролер).

Режим клавиатуры/геймпада

Використуйте клавішу [F9] для перемикання між режимами клавиатури та геймпада:

- Одинокий сигнал – режим клавиатуры увімкнено
- Подвійний сигнал – режим геймпада увімкнено

Режим клавиатуры дозволяє використовувати функцію введення клавиатури для ручного керування системою PS/XBOX, спілкування під час гри та користування Інтернетом. Режим геймпада переводить клавиатуру в режим контроллера для повноціного використання клавиатури/миші під час гри. За замовчанням вибрано режим геймпада. Під час гри має бути увімкнено режим геймпада.

* (a) Якщо використовується комплект бездротової клавиатуры/миші, підключіть приймач

приемника в порт клавиатуры.

* (b) Некоторые беспроводные клавиатуры/мыши могут не поддерживаться.

Дополнительные функции

Режим прямого сопоставления кнопок

Прямое сопоставление кнопок позволяет изменить сопоставление кнопок клавиатуры и настроить действие мыши без подключения PHANTOM-S к вашему ПК. Для общей информации в режиме прямого сопоставления кнопок требуется подключить проводной контроллер PS4 / PS3 / XBOX к PHANTOM-S.

Включение режима прямого сопоставления:

- Подключите проводной контроллер при помощи кабеля USB к порту для геймпада на PHANTOM-S.
- Нажмите одновременно Select + Start (PS3) / Share+Options (PS4) или Back + Start (Xbox).

Изменение чувствительности прицеливания(обзор):
Нажмите кнопки «Вверх» и «Вниз» крестовины для увеличения или уменьшения чувствительности прицеливания/обзора с помощью мыши.

Изменение зоны нечувствительности мыши:

- Нажмите кнопку ↶ на PS4 / PS3 или кнопку "Y" на Xbox для настройки вверх/вниз.
- Нажмите кнопку "O" на PS4 / PS3 или кнопку "B" на Xbox для увеличения значения до тех пор, пока на экране не станет заметно легкое движение вправо. Снова нажмите кнопку ↶ или "Y" для сохранения.
- Нажмите кнопку ↷ на PS4 / PS3 или кнопку "X" на Xbox для настройки влево/влево.
- Нажмите кнопку "O" на PS4 / PS3 или кнопку "B" на Xbox для увеличения значения до тех пор, пока на экране не станет заметно легкое движение ВВЕРХ. Снова нажмите кнопку ↷ или "X" для сохранения.
- Нажмите кнопки ↵ ↷ на PS4 / PS3 или кнопки "X" + "Y" на Xbox для настройки по диагонали.
- Нажмите кнопку "O" на PS4 / PS3 или кнопку "B" на Xbox для увеличения значения до тех пор, пока на экране не станет заметно легкое движение по диагонали.

до порту клавиатуры.

* (b) Деякі бездротові клавиатуры/миші можуть не підтримуватися.

Додаткові функції

Режим прямого співставлення кнопок

Пряме співставлення кнопок дозволяє змінити співставлення кнопок клавиатуры та налаштувати регулювання миші без необхідності підключати PHANTOM-S до ПК. Для загальної інформації про режим прямого співставлення кнопок необхідно підключити дровотний контролер PS4 / PS3 / XBOX до PHANTOM-S.

Увімкнення режиму прямого співставлення:

- Підключіть дровотвий контролер за допомогою кабелю USB до порту геймпада PHANTOM-S.
- Одночасно натисніть Select + Start (PS3) / Share+Options (PS4) або Back + Start (Xbox).

Зміна чутливості прицілювання(огляд):
Натисніть кнопки «Вгору» та «Вниз» на хрестовині для збільшення або зменшення чутливості прицілювання/огляду за допомогою миші.

Зміна зони нечутливості миші:

- Натисніть кнопку PS4 / PS3 ↶ або кнопку Xbox "Y" для регулювання вгору/вниз.
- Натисніть кнопку "O" на PS4 / PS3 або кнопку Xbox "B", щоб збільшувати значення, доки не побачите певний рух правої ру на екрані. Потім знову натисніть кнопку ↶ або "Y", щоб зберегти.
- Натисніть кнопку PS4 / PS3 ↷ або кнопку Xbox "Y" для регулювання вправо/вліво.
- Натисніть кнопку "O" на PS4 / PS3 або кнопку Xbox "B", щоб збільшувати значення, доки не побачите певний рух ВГОРУ на екрані. Потім знову натисніть кнопку ↷ або "Y", щоб зберегти.
- Натисніть кнопку PS4 / PS3 ↵ ↷ або кнопку Xbox "X" + "Y" для регулювання по діагоналі.
- Натисніть кнопку "O" на PS4 / PS3 або кнопку Xbox "B", щоб збільшувати значення, доки не побачите певний рух по діагоналі на екрані. Потім знову натисніть

PHANTOM-S Guia de Consulta Rápida do Emulador de Comando de Jogos para Teclado
<div> <div>8. Porta de conexão USB para console</div> <div>9. Porta de conexão USB para PC</div> <div>10. Teclado (opcional)</div> </div> <p>Observação: O PHANTOM-S funciona sem energia adicional. Conecte o dispositivo a uma fonte de energia 5VDC, opcional para teclado de alta corrente, como os de hubs USB e portas de fonte de ouvidos integrados, entre outros.*</p> <div> <div>11. Porta de configuração (opcional).</div> </div> <p>* Alguns teclados para jogos podem ter acessórios que necessitem mais energia do que o PHANTOM-S pode fornecer. Pedimos que visite http://www.aten.com/phantoms/ para saber mais.</p>

Configuração do hardware

- Conecte seu controle com fio para PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360 à porta Gamepad.
- Conecte seu teclado USB à porta Keyboard.*
- Conecte seu mouse USB à porta Mouse.**
- Ao usar o cabo USB incluído na embalagem, conecte o plug mini USB à porta Game na parte traseira do PHANTOM-S. Em seguida, conecte o plug USB tipo A à porta USB 1 na parte frontal do console.
- Para ativar o PHANTOM-S, ligue a consola com o botão da mesma (não através do comando).

Modo Teclado/Controlre

Use a tecla [F9] para alternar entre os modos Teclado e Controlre:

- Sinal acústico único – modo Teclado ativado
- Sinal acústico duplo – modo Controlre ativado

Modo Teclado ativa a função de digitação comum do teclado para operação do sistema do PS/XBOX, conversação durante jogos ou ao usar as funções de Internet do console. O modo Controlre habilita o teclado para controlar o jogo usando o teclado/mouse. O modo Controlre é a configuração padrão.

PHANTOM-S ゲーム機用ゲームコントローラーエミュレーター クイックスタートガイド
<div> <div>10. 電源ポート（オプション）</div> <div>注意：PHANTOM-Sは電源、電源アダプターは不要ですが、USB Hブヘッドフォン用ポートの搭載といった電流を多く使わずキーボード*を使用する場合は、DC 5Vの電源アダプターを別途、接続してください。</div> </div> <p>11. 設定ポート（オプション）</p> <p>*ゲーミングキーボードの中には、PHANTOM-Sが供給できる電源以上の電源を必要とするものがあります。詳細は、http://www.aten.com/phantoms/を参照ください。</p>
ハードウェアアセットアップ
<div> <div>1. PS4 / PS3 / XBOX One / XBOX 360の有線コントローラーをゲームパッド用ポートに接続してください。</div> <div>2. USBキーボードをキーボードポートに接続してください*。</div> <div>3. USBマウスをマウスポートに接続してください。</div> </div> <p>4. 本製品に同梱のUSBケーブルのミニUSBプラグをPHANTOM-Sのリア側にあるゲームポートに接続してから、USBタイプAプラグをコンソールのフロント側にあるUSBポート#1に接続してください。</p> <p>5. PHANTOM-Sを起動するには、ゲーム機本体の電源を入れてください（コントローラーから電源を入れられないようにしてください）。</p>
キーボード / ゲームパッドモード
<p>キーボードモードとゲームパッドモードを切り替えるには、[F9] ホットキーを使用してください。</p> <p>ピープ音 1回 – キーボードモード ON</p> <p>ピープ音 2回 – ゲームパッドモード ON</p> <p>キーボードモードでは、キーボードの通常の入力ができるので、PS/XBOXシステムの手動操作、ゲーム操作中のチャットやゲームコンソールのインターネット機能を使用できます。ゲームパッドモードでは、キーボードをキーボード / マウスを使用したフルゲーミング機能用のコントローラーモードに切り替えます。これはデフォルト設定です。ゲーム中はこのモードを無効にしてください。</p> <p>(a) ワイヤレスキーボード / マウスセットをご使用の場合、レシーバーをキーボードポートに接続してください。</p> <p>(b) ワイヤレスキーボード / マウスの中には対応していないものもあります。</p>
追加操作
ダイレクトボタンマッピングモード
<p>ダイレクトボタンマッピングモードでは、キーボードのボタンマッピングを変更することができ、PHANTOM-SのPSに接続しなくてもマウスの動きを調整できます。これを使用するには、基本セットアップにおき、PS4 / PS3 /XBOXコントローラーをPHANTOM-Sにケーブルで接続する必要があります。</p> <p>本モードを有効にするには、下記の手順に従ってください。</p> <ol style="list-style-type: none">USBケーブルを使用して、有線コントローラーをPHANTOM-Sのゲームパッドポートに接続してください。 PS4では「Share」＋「Options」、PS3では「Select」＋「Start」、Xboxでは「Back」＋「Start」を同時に押してください。 マウスのエイム / ロック感度を増減するには、D-Padから「上」または「下」ボタンを押してください。 マウスのデッドゾーン調整方法 <ul style="list-style-type: none">a. 上方向の遊びは、PS4/PS3では[△]、Xboxでは[Y]ボタンを押してください。 b. 下の遊びを増やすには、PS4/PS3では[○]ボタンを押した後、[△]ボタンを、Xboxでは[B]ボタンを押した後、[Y]ボタンを押して保存してください。 c. 左右の遊びは、PS4/PS3では[□]、Xboxでは[X]ボタンを押してください。 d. 左右の遊びを増やすには、PS4/PS3では[○]ボタンを押した後、[□]ボタンを、Xboxでは[B]ボタンを押した後、[X]ボタンを押して保存してください。 e. 斜めの遊びは、PS4/PS3では[□]と[△]を、Xboxでは[X]と[Y]ボタンを同時に押してください。 f. 斜めの遊びを増やすには、PS4/PS3では[○]ボタンを押した後、[□]と[△]を同時に押してください。

여야 합니다.

- * 일부 무선 키보드 / 마우스 세트를 이용 시, 키보드 포트에 리시버를 연결하십시오 .
- (b) 일부 무선 키보드 / 마우스가 지원 되지 않을 수 있습니다.

추가 실행

다이렉트 버튼 맵핑 모드

다이렉트 버튼 맵핑은 키보드 맵핑 버튼을 변경하고 PC에 PHANTOM-S을 연결할 필요 없이 마우스의 움직임을 조정할 수 있습니다.
이제 사용하는 방법은 다음과 같습니다.
PS4 / PS3 /XBOX 컨트롤러를 PHANTOM-S에 케이블로 연결하는 경우:
본 모드에 직접 사용하기 위해서는, 아래의 순서대로 따라주세요.

- 1. USB 케이블을 사용하여 연결된 컨트롤러를 PHANTOM-S에 있는 게임 패드 포트에 연결합니다.
- 2. 조준 및 보기 감도를 조정하기 위해 동시에 Select + Start (PS3) / Share+Options (PS4), 또는 Back + Start (Xbox)를 누릅니다.
 - 마우스의 D-패드 조준 및 보기 감도를 높이거나 낮추기 위해 'UP' 과 'Down' 버튼을 누릅니다.
- 마우스 데드 존 조정 방법:
 - a. PS4 / PS3 또는 Xbox 'Y' 버튼을 눌러 up/down 조절.
 - b. PS4 / PS3 'O' 또는 Xbox 'B' 버튼을 눌러 스크린에 미세 오른쪽 이동이 보일 때까지 값을 눌러 준 다음, △ 또는 'Y' 버튼을 눌러 저장.
 - c. PS4 / PS3 'O' 또는 Xbox 'X' 버튼을 눌러 오른쪽 / 왼쪽 조절.
 - d. PS4 / PS3 'O' 또는 Xbox 'B' 버튼을 눌러 스크린에 미세 위쪽 이동이 보일 때까지 값을 눌러 준 다음, □ 또는 'X' 버튼을 다시 눌러 저장.
 - e. PS4 / PS3 'O' 또는 Xbox 'X' + 'Y' 버튼을 눌러 대각선 조정.
 - f. PS4 / PS3 'O' 또는 Xbox 'B' 버튼을 눌러 스크린에 미세 대각선 이동이 보일 때까지 값을 늘리거나, PS4/PS3에서는 [□]와 [△]를, Xbox에서는 [X]와 [Y] 버튼을 동시에 눌러주세요.

영어 합니다.

- * 일부 무선 키보드 / 마우스 세트를 이용 시, 키보드 포트에 리시버를 연결하십시오 .
- (b) 일부 무선 키보드 / 마우스가 지원 되지 않을 수 있습니다.

추가 실행

다이렉트 버튼 맵핑 모드

다이렉트 버튼 맵핑은 키보드 맵핑 버튼을 변경하고 PC에 PHANTOM-S을 연결할 필요 없이 마우스의 움직임을 조정할 수 있습니다.
이제 사용하는 방법은 다음과 같습니다.
PS4 / PS3 /XBOX 컨트롤러를 PHANTOM-S에 케이블로 연결하는 경우:
본 모드에 직접 사용하기 위해서는, 아래의 순서대로 따라주세요.

- 1. USB 케이블을 이용하여 연결된 컨트롤러를 PHANTOM-S에 있는 게임 패드 포트에 연결합니다.
- 2. 조준 및 보기 감도를 조정하기 위해 동시에 Select + Start (PS3) / Share+Options (PS4), 또는 Back + Start (Xbox)를 누릅니다.
 - 마우스의 D-패드 조준 및 보기 감도를 높이거나 낮추기 위해 'UP' 과 'Down' 버튼을 누릅니다.
- 마우스 데드 존 조정 방법:
 - a. PS4 / PS3 또는 Xbox 'Y' 버튼을 눌러 up/down 조절.
 - b. PS4 / PS3 'O' 또는 Xbox 'B' 버튼을 눌러 스크린에 미세 오른쪽 이동이 보일 때까지 값을 눌러 준 다음, △ 또는 'Y' 버튼을 눌러 저장.
 - c. PS4 / PS3 'O' 또는 Xbox 'X' 버튼을 눌러 오른쪽 / 왼쪽 조절.
 - d. PS4 / PS3 'O' 또는 Xbox 'B' 버튼을 눌러 스크린에 미세 위쪽 이동이 보일 때까지 값을 눌러 준 다음, □ 또는 'X' 버튼을 다시 눌러 저장.
 - e. PS4 / PS3 'O' 또는 Xbox 'X' + 'Y' 버튼을 눌러 대각선 조정.
 - f. PS4 / PS3 'O' 또는 Xbox 'B' 버튼을 눌러 스크린에 미세 대각선 이동이 보일 때까지 값을 늘리거나, PS4/PS3에서는 [□]와 [△]를, Xbox에서는 [X]와 [Y] 버튼을 동시에 눌러주세요.

Снова нажмите кнопки ↵ ↷ или "X" + "Y" для сохранения.
3. Нажмите: Select + Start (PS3) / Share+Options (PS4) или Back + Start (Xbox), чтобы выйти.

Изменение сопоставления кнопок:
1. Включите режим прямого сопоставления и нажмите кнопку PS (PS4 / PS3) или Guide (Xbox).

- a



手持式裝置USB類產品

設備名稱: 鍵盤轉換器 Equipment name		型號 (型式): UC3410 Type designation (Type)				
單元 Unit	限制物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電纜線 Cable	—	○	○	○	○	○
印刷電路部件 PCBA	—	○	○	○	○	○
塑膠 / 其他部件 Plastic / Others parts	○	○	○	○	○	○
金屬部件 Metal parts	—	○	○	○	○	○
備考 1: "超出 0.1 wt %" 及 "超出 0.01 wt %" 係指限制物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考 2: "○" 係指該項限制物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考 3: "—" 係指該項限制物質為排除項目。 Note 3: The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

- 最大額定電壓: DC 5V, 1A
- 最大操作環境溫度: 50°C

製造商: 宏正自動科技股份有限公司
地址: 新北市汐止區大同路二段 125 號三樓